

BOUTON POUSSOIR ABS NO/NF + LED

SEWOSY



La LED s'allume en vert pour indiquer que la porte est déverrouillée et repasse au blanc dès que le verrouillage est réenclenché.

Le bouton poussoir fonctionne en 12V DC ou 24V DC selon les installations.

Peut être posé en applique ou encastré dans un pot électrique de 60 mm.

Peut être autonome ou piloté par un lecteur de proximité ou par un contact magnétique.

C'est le contact C/NO/NC intégré dans le bouton poussoir 12/24V DC qui déclenche l'ouverture et la fermeture de la porte.

Son pouvoir de coupure est de 30V DC – 0,5 A.

Référence	Unité de vente
390801010000	L'unité

CARACTÉRISTIQUES

- **Contact** : NO+NC
- **Tension** : 12/24V AC/DC
- **Voyant** : Rouge/vert