

## BOUTON SUR ROSACE

HOPPE



Bouton HOPPE en inox sur rosace, pour porte d'entrée (côté extérieur).

Modèle: E50/42K.

Assemblage : bouton fixe, taraudé.

Liaison : adaptateur fileté.

Sous-embase : polyamide.

Fixation : non visible, simple, par vis universelles, système de fixation pour rosaces de bouton.

Référence

Unité de vente

**310601203400**

L'unité