

HUB RADIO SMARTAIR

MUL-T-LOCK



Le HUB sans fil SMARTair est le lien entre le logiciel SMARTair (TS1000) et le module RF dans les écussons, les lecteurs muraux et les cylindres à bouton SMARTair sans fil.

Le SMARTair Wireless HUB reçoit des informations sur les modifications et les mises à jour du logiciel SMARTair et les transmet aux écussons, aux lecteurs muraux et aux cylindres à bouton SMARTair Wireless.

Les détails de la piste d'audit sont envoyés dans le sens inverse, des écussons SMARTair, du lecteur mural et des cylindres à bouton vers le logiciel.

Caractéristiques :

Jusqu'à 100 HUB dans un système

Jusqu'à 30 écussons/lecteurs muraux peuvent communiquer avec un hub

Caractéristiques :

Fréquence du module RF : 868 MHz ou 915 MHz

Connexion TCP/IP au réseau PC. Détails par défaut : adresse IP - 192.168.1.10 ;

Masque de sous-réseau - 255.255.255.0 ; Passerelle - 192.168.1.0

Température de fonctionnement : de 0°C à 60°C

Humidité : 10 % à 90 %, sans condensation

Alimentation : 12 VCC ou 230/110 VCA

Référence

Unité de vente

390202233900

L'unité