KIT FIXE - HUILE 3:1 POUR FÛT 200L AVEC FLEXIBLE 4M

RENSON



L'utilisation d'une pompe à huile pneumatique nécessite certaines précautions qui assureront le bon fonctionnement du matériel et sa fiabilité dans le temps : Débrancher le raccord rapide d'alimentation d'air après utilisation Installer un fltre à air pour protéger le moteur pneumatique contre la condensation Installer un régulateur d'air pour ne pas dépasser les pressions d'alimentation d'air prescrites (5 à 8 bars) Vérifer régulièrement l'état du flexible de sortie d'huile.

Référence		Unité de vente
380701005000		L'unité

CARACTÉRISTIQUES

- **canne :** 940
- **débit :** 20l/min
- **flexible (m) :** 4
- **liquide :** huiles
- **poids (kg) :** 9.5
- **pompe :** 975831
- **pression d'alimentation (bar) :** 5
- **pression max(bar) :** 8
- **utilisation :** fût 200l