SERRURE ANTIPANIQUE 833P FONCTION B

FUHR

Serrure antipanique encastrée fonction B

Fonctionnement :
1) Serrure non verrouillée à la clé
Lors de la fermeture de la porte, le pêne dormant ainsi que les pênes auxiliaires se verrouillent automatiquement.
Côté intérieur : la sortie est libre par barre
Côté extérieur : la béquille est libre. Lors de sa manoeuvre tous les points de verrouillage se rétractent.

2) Serrure verrouillée à la clé
Si la serrure est verrouillée par un tour de clé, la béquille extérieure est bloquée. Lors de la fermeture de la porte, le pêne dormant ainsi que les pênes auxiliaires se verouillent automatiquement.
Côté intérieur : la sortie est libre par barre
Côté extérieur : la béquille est bloquée. L'ouverture ne peut se faire que par la clé. Après déverrouillage à la clé, la béquille est de nouveau active et l'ouverture de la porte peut se faire.

Référence	Axe	Sens	Tetiere	Unité de vente
310306224700	35	Gauche	24 x 6	L'unité
310306224800	35	Droite	24 x 6	L'unité
310306225100	40	Gauche	16 x 3	L'unité
310306225200	40	Droite	16 x 3	L'unité